

機械の状態がPC画面で見られる！


‘WebFINDER Lite’

設備	状態	測定結果
装置1	運転中 正常	バーコード 生産数
装置2	運転中 正常	バーコード 生産数

機械情報から稼働時間や生産数が簡単に把握できます。

1

1日 1回指定した時刻にCSVファイルで保存するのでお客様が簡単にExcelでグラフ表示できます。



2

装置別、状態別の稼働時間が分かります。

■ 2006/1/24		基準 10 h
1	装置1[BR-ON]	22.52h 225%
2	装置1[CH2-ON]	0h 0%
3	装置1[CH3-ON]	0.42h 4%
4	装置1[CH4REV-OFF]	8h 80%
合計		30.93h

CSV形式

```
装置1 [BR-ON], 22.52
装置1 [CH2-ON], 0
装置1 [CH3-ON], 0.42
装置1 [CH4REV-OFF], 8
合計, 30.93
```


ファイルに保存

3

作業指示番号ごと (例えばバーコード) の生産数が分かります。

バーコード	開始時間～終了時間	生産数	稼働時間
SW20	8:05:33～12:28:33	125	4.38h
SCP10	11:48:47～15:28:47	85	3.67h
C001	13:19:00～15:28:49	64	2.15h
C016	生産中		

運用例：バーコードリーダーに依る作業指示番号ごとの生産数管理



オプションのビデオセットを装着することにより機械の稼働状況を画面で確認できます。

< 推奨動作環境 >

OS Windows2000Professional/Server
WindowsXP Professional
ブラウザ InternetExplorer 6.0以上

開発元
株式会社イツコーポレーション

〒211-0041 川崎市中原区下小田中3-10-8
TEL 044-948-9888 <http://www.itsweb.jp>



販売元

A

アドー・ジャパン株式会社

〒103-0024 中央区日本橋小舟町8-6 新江戸橋ビル4F
TEL 03-5652-1715 <http://www.ADDO-Japan.com>